# EviewGate 系列

# 通用型能耗数据采集器

V1.1 Date:2011/10 用户手册

版本	日期	备注
Rev1.0	2011/10/05	第一次发布

1功能简介	4
1.1 概述	4
1.2 特性	
1.2.1 强大的硬件平台	
1.2.2 完善的功能	5
1.2.3 灵活的配置方式	
1.3 产品规范	7
1.3.1 LAN	
1.3.2 采集仪表工作接口	17
1.3.3 配置调试串口	7
1.3.4 设备参数	7
1.3.4.1 电气参数	7
1.3.4.2 环境参数	
1.3.5 外形尺寸	
2 产品硬件接口	
2.1 产品接口图	
2.2 电源接口	
2.3 以太网接口	
2.4 Zigbee无线接口(可	选)10
2.5 工作串口	
2.6 配置调试串口	
2.7 LED数码管	
2.8 复位按钮	
3 设备IP地址	
3.1 设备IP出厂设置	
3.2 查看和设置设备IP及M	AC
4 设备运行参数配置	
4.1 登录Web管理配置系	统14
4.2 首页	
4.3 楼宇设置	

目录

	4.4 通讯设置16
	4.5 权限管理设置18
	4.6 协议设置19
	4.7 常数设置
	4.8 仪表设置
	4.9 传输数据设置
	4.10 系统重启
	4.11 通过ftp上载配置至采集器23
	5.1 控制台概述
	5.2 控制台命令介绍
6	录一
	6.1 产品性能指标
	6.2 电磁兼容指标
7	录二27
	7.1 产品问题说明表
	7.2 SecureCRT6.0 使用说明
	7.3 MODBUS-TCP 协议通信说明

1功能简介

### 1.1 概述

EviewGate 系列采集器是专门针对国家机关办公建筑和大型公共建筑以及节 约型校 园节能监管体系建设的市场需求而设计的一款水、电、气、冷、热量一体 化能耗数据采集器。系列采集器具备 1 个以太网上传接口、大容量存储介质、多 个 RS485接口、1 个 RS232 接口等,还支持协议自定义等功能,以实现针对基于 RS485 总线 的各种不同通信协议设备的数据采集、历史存储、远程传输,并具备 一定的数据分析处理、故障定位和报警等功能。系列能耗采集器支持多达 256 个 (仪表)设备;每个 RS485 串口均支持 Modbus-RTU 协议、多功能电能表通信规约 DL/T645—1997、DL/T 645—2007、CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条 件等规定的通信 协议,且可独立配置;支持同时与 3 个服务器间的通信;支持 10 天以上历史数据 的保存。系列采集器按照工业级产品的要求设计,功能符合 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则》的要求。图 1.1 为 系列采集器的典型应 用系统图。



图 1.1 典型应用系统图

### 1.2 特性

### 1.2.1 强大的硬件平台

- □ 高速 32 位ARM9 处理器,内嵌Linux 操作系统;
- □ 10M/100M 自适应以太网接口;
- □ 支持静态或动态 IP 获取;
- 支持协议包括 ARP、IP、ICMP、UDP、DHCP、TCP;
- □ 一个独立的 Console 调试串口, RS232 电平;
- □ 4 或8 个RS-485 工作串口,光电隔离保护;
- □ RS-485 工作串口的波特率 1200~19200bps,可独立设置;
- □ 高精度RTC 时钟;
- □ 内嵌大容量存储介质,支持BINFS 文件系统;
- □ 内置硬件看门狗;
- □ LED 工作状态指示;
- □ 串口管理恢复缺省配置参数;
- □ 供电电源电压 12-24VDC;
- □ 系统功耗低,不大于5W;
- □ 工作温度: -20~50℃;
- □ 存储湿度: 5% 90% RH, 无凝露;
- □ 坚固的金属外壳;
- □ 专为工业环境设计,提供相关附配件;

# 1.2.2 完善的功能

- □ 自动恢复网络连接,建立可靠的 TCP 连接;
- □ 支持同时与3个服务器连接和通信;
- □ RS485 串口通信波特率可设置为 1200~19200bps 之间的任意值,且数据位、 停止位、校验位方式可设置;
- □ 支持对多种类型用能计量装置的数据采集,包括电能表(含单相电能表、三 相电能表、多功能电能表)、电力监测仪、电量计测模块,水表、燃气表、

冷热量计、流量计等;

- □ 支持多种仪表通信协议,包括 Modbus-RTU 协议、多功能电能表通信规约
   DL/T 645—1997(2007)、CJ/T 188-2004 协议等;
- □ 每个RS485 口支持多达对32 台用能计量装置的数据采集;
- □ 支持根据数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式,且采集周期 可从1分钟至1小时灵活配置;
- □ 专用存储空间支持至少10天以上的用能数据备份;
- □□支持断点续传功能,由于传输网络故障等因素未能及时将采集的能耗数据 定时远传,待传输网络恢复正常后数据采集器可将采集的历史能耗数据实 现断点续传;
- □ 支持对数据采集系统故障的定位和诊断,并支持向数据中心上报故障信息的 功能;
- □ 内嵌WEB 服务数据采集管理功能;
- □ 支持在线采集器软件升级;
- □ 作为服务端,支持Modbus-TCP 协议获取采集的计量数据和通信状态;
- □ 除上述功能外,还符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则》对数据采集器的其他功能要求。

### 1.2.3 灵活的配置方式

- □ 可通过 telnet 终端配置系统运行参数;
- □ 可通过超级终端连接 Console串口配置系统运行参数;
- □ 可通过登录系统ftp服务器上载运行参数配置文件;
- □ 可通过内嵌WEB管理页面配置系统运行参数。

1.3 产品规范

# 1.3.1 LAN

10/100Mbps 自适应、RJ45 接口, 2KV电磁隔离。

# 1.3.2 采集仪表工作接口

- □ RS485串口数量: 4或8;
- □ 信号类型: RS-485
- □ 信号线: RS-485: A、B;
- □ 波特率: 1200~19200bps

# 1.3.3 配置调试串口

- □ 接口类型: DB9 孔型;
- □ 信号类型: RS-232;
- 信号线: TXD、RXD、GND;
- □ 波特率: 115200bps;
- □ 数据位: 8;
- □ 停止位:无;
- □ 校验:无;
- □ 流量控制:无;

# 1.3.4 设备参数

# 1.3.4.1 电气参数

除非特别说明,下表所列参数是指Tamb=25℃时的值。

#### 表 1.1 电气参数

参数名称	符合	值	单位
电源电压	VDC	24	V

功耗	PD	3.2	W
----	----	-----	---

# 1.3.4.2 环境参数

除非特别说明,下表所列参数是指 Tamb=25℃时的值。

表 1.2环境参数

参数名称	符合	额定值	单位
工作环境温度	Tamb	-20~50	Ĉ
存储温度	Tstg	-20~60	°C
存储湿度	无凝露	5% - 90%	RH

# 1.3.5 外形尺寸

铝型材外壳 产品尺寸: 228mm\*35mm\*150mm(长\*宽\*高)



图 1.2 系列采集器外形尺寸

# 2 产品硬件接口

本节介绍系列通用能耗采集器的硬件接口。

# 2.1 产品接口图



图 2.1 采集器接口图

# 2.2 电源接口

系列采集器直流24V供电,电源接口如图 2.2 所示。

管脚	信号	
1	+ (内)	
2	- (外)	
3		

图 2.2 电源接口

# 2.3 以太网接口

系列采集器的 10M/100M 自适应以太网接口及信号线如图 2.3所示。

管脚	信号	
1	Tx+	
2	Tx-	1 8
3	Rx+	·
6	Rx-	

图 2.3 RJ45 接口信号说明

### 2.4 Zigbee无线接口(可选)

系列采集器可选1个Zigbee无线接口。工作频率2.4G,外置柱状天线,最大 发射功率10毫瓦,空旷地无遮挡条件下点对点通信距离可达1公里。通信速率 默认9600bps,最高可达115200bps。

# 2.5 工作串口

系列采集器共4个(或8个)可选RS-485工作串口,信号定义如图 2.5 所示, 其中B: Data-, A: Data+。RS-485端口1/2定义:



图 2.5 工作串口接口定义

### 2.6 配置调试串口

配置调试串口可通过超级终端配置系统和运行参数。配置串口为 RS232 电平,接口为 DB9 弯孔接口,信号定义如图 2.6所示。



图 2.6 配置调试串口

# 2.7 LED数码管

系列能耗数据采集器拥有 4 个 LED 显示数码管。正常工作状态下显示系统时间(小时.分钟);非正常工作状态或系统启动过程中,数码管为闪烁状态。如图 2.7 所示。



图 2.7 采集器LED 指示

# 2.8 复位按钮

系列能耗数据采集器出厂IP地址为192.168.0.230,按压RESET复位按钮10 秒钟以上,可将采集器IP地址恢复为出厂设置。

图 2.8 采集器RESET 按钮

# 3设备IP地址

使用系列采集器之前,需要知道其 IP 地址等网络参数,支持"静态和动态 获取"两种方式获取 IP 地址。出厂时设定为静态获取 IP,并指定缺省的 IP 地址; "动态获取"即 DHCP,是从网络上的 DHCP 服务器动态的获取 IP 地址、子网掩 码和网关等信息。设备支持更改 IP 等参数,通过 RS232 调试串口,可更改 IP 等参数的设置。

### 3.1 设备IP出厂设置

EviewGate系列采集器出厂默认IP 地址: 192.168.0.230, DHCP: 禁止。按压RESET 复位按钮10 秒钟以上,可将采集器IP 地址恢复为出厂设置。

### 3.2 查看和设置设备IP及MAC

当忘记设备 IP 地址或设备使用 DHCP 自动获取 IP 或初次使用设备时,可通过 调试串口运行控制台程序进行查看和设置。控制台操作遵循 Linux 标准命令。例 如在控制台界面执行 "ifconfig" 命令,可查看详细的网络参数。

步骤 1: 在 Windows 命令模式下,通过 telnet 客户端登录到采集器; 以采集器 IP 地址为: 192.168.0.230 为例,在 Command 命令栏输入: <u>telnet</u> <u>192.168.0.230</u>后回车;



步骤 2: 以根用户登录采集器系统 shell, 输入用户名: root;



步骤 3:在 Linux Sheel 命令目录中,输入:<u>ifconfig</u>命令,查看设备网络 IP

及 MAC 地址参数。



# 4 设备运行参数配置

EviewGate 系列能耗采集器设备支持通过多种方式配置运行参数,一般可通过内 嵌 WEB 管理页面配置运行参数,推荐IE6.0 及以上版本浏览器,操作方法如下:

# 4.1 登录Web管理配置系统

打开 IE 浏览器,在地址栏输入采集器设备 IP 地址,弹出如图 4.1所示的登录界面。



图 4.1 Web 配置登录界面 出厂默认用户名: admin 密码: admin。成功登入后,进入如图4.2页。

PZUN	□□ Eview Cote 変別 业内本人科社自动投工型技术方面公司 由洋、010 51022273 / 51022203 / 51022203	
GZADI	「C Eview-Gale来対 北京日次村本日本的と工作技术社構法」。 电话: 010-014223/3/01422303/01422333	
10		
0.0.0.0		
	设备信息显示	
<b>家創供型</b>	信息状态	
美宇名称	新大都广场乙栋	
委宇ィ明明	3201064001	
设备编码	10	
是探索刘星	7	
tP地址	192.168.0.230	
服务器一	182.188.0.122.9999	
眼旁翻二	192.160.0.122:9990	
服务器三	192.158.0.122:9997	

#### 图4.2 首页

配置系统的栏目包括:楼宇设置,通讯设置,权限管理、协议设置、常数设置、仪表设置、传输数据设置。

### 4.2 首页

执行WEB页面栏目中的【首页】栏目菜单,将进入采集器配置系统的首页 界面,如图4.2所示。首页主要显示设备运行相关信息如下:

【楼宇名称】: 设备描述信息;

- 【楼宇编码】: 设备描述信息;
- 【设备编号】: 设备描述信息;
- 【仪表数量】: 配置的仪表总数;
- 【记录数量】: 配置的采集点总个数;
- 【IP地址】:本地IP地址;
- 【服务器1】: 1号服务器IP地址及端口号;
- 【服务器2】: 2号服务器IP地址及端口号
- 【服务器3】: 3号服务器IP地址及端口号

【软件版权】: 公司版权信息。

### 4.3 楼宇设置

执行WEB页面栏目中的【楼宇设置】栏目菜单,将进入XXXX系列采集器 配置系统的楼宇设置界面,如图4.3所示。

Hezhonc	Eview-Gate系列	北京	合众科林自动	化工程技术有限公司	电话: 010	)-51922373 / 51922	2383 / 51922393	
首页 探字语	通讯设置	权限管理	协议设置 常	常数设置 仪表设置	传输数据	重启		_
							_	
				楼	宇信息设置			
			楼宇名称	新大都广场乙栋				
			楼宇编码	320106A001				
			设备编码	10				
				复原	- 保存			

图 4.3楼宇设置

本页面可设置设备描述信息,方便用户知道设备安装位置和编号等信息。设置的信息将是上传数据内容的一部分。

【楼宇名称】: 输入格式为中英文+数字

【楼宇编码】:输入格式为英文+数字。参照《国家机关办公建筑及大型公 共建筑分项能耗数据采集技术导则》中关于建筑识别编码(6位数字)、建筑类 别编码(1位英文)的要求填写,本地区同类建筑物的顺序号(3位数字)。

【设备编码】:输入格式为数字,楼宇内设备的顺序号(唯一)2位数字。文

本框中输入设置信息,点击【复原】按钮,恢复到修改前的设置信息;单击【保存】按钮,可保存设备配置。

### 4.4 通讯设置

执行WEB页面栏目中的【通讯设置】栏目菜单,将进入设备配置系统的 通信参数设置界面,如图4.4所示。

章范 经主政商 医试改变		2.经营 实验设置 化脱硫膏 重白
		建油煤基包置
	1907	○葉止 ●九许
	IPIRt	192, 168, 0, 230
	子网維码	255, 255, 255, 0
	路由阿关	192.168.0.1
	195	192. 168. 0. 1
	通讯加密	MD5 😳 ABS 🗊
		192.168.0.122 : 9999 上传用明 (分钟): 10
	服务器一	AES EN I: 1
		805图明: 11
	40 et 81 et	192.168.0.122 : 9998 上使周期(分钟): 10
	版为18—	AESEW1: 2
		100 160 0 102 + 0007 Lat 100 + 10
	粉体器=	archial 3
	100.70 GB	ALC TUI .

本页面可设置设备网络参数和上传服务器配置信息。网络参数为必配项,上 传服务器配置信息可根据需要选择配置。

1、网络设置功能概述:

【DHCP】: DHCP 功能选择;

【 **IP 地址**】: 设置设备IP 地址;

【子网掩码】: 设置子网掩码;

【网 关】: 设置路由网关;

【 DNS 】: 设置域名服务器;

【通信加密】: 设置采集器是否使能与服务器间通信的MD5 认证和AES 加密 功能;

【上传周期】: 设置能耗数据上传周期,单位为分钟。

【服务器一】: 1号服务器IP地址及端口, 192.168.0.123为服务器一IP地址, 9999为端口号; AES 密钥为 AES 加密使能时与服务器通信使用的密钥; MD5 密 钥为MD5 认证使能时与服务器通信使用的认证密钥; 参数设置栏后的复选框 打 勾(不可取消),表明采集器向IP地址为: 192.168.0.123 端口号为: 9999 的服 务器上传数据。

【服务器二】: 2 号服务器IP 地址及端口, 192.168.0.114 为服务器三IP 地址, 999 为端口号; AES 密钥为AES 加密使能时与服务器通信使用的密钥; MD5 密钥为MD5 认证使能时与服务器通信使用的认证密钥; 参数设置栏后的复选框打

勾(可取消),表明采集器向IP地址为: 221.226.0.182 端口号为: 999 的服务器 上传数据。

【服务器三】: 3 号服务器IP 地址及端口, 192.168.0.114 为服务器三IP 地址, 922 为端口号; AES 密钥为AES 加密使能时与服务器通信使用的密钥; MD5 密钥为MD5 认证使能时与服务器通信使用的认证密钥; 参数设置栏后的复选框打勾(可取消),表明采集器向IP 地址为: 192.168.0.114 端口号为: 922 的服务器上传数据。

【保存】按钮保存修改的参数与设置;

【复原】按钮恢复成修改前的参数,即重置各参数项。

### 4.5 权限管理设置

执行WEB页面栏目中的【权限管理】栏目菜单,将进入采集器配置系统的权限 管理界面,如图4.5所示。

<b>ドレビストロロル</b> Eview-Gate系列 北京合众科林自动化 第四 単常や意 単体を着 「「同常常有」 他のや意 また	工程技术有限公司 电话: 010-51922373 / 51922383 / 51922393
	用户名在讲设量
mainFrame	原用户名
	原有签码 enum
	新用户名 Interventio
	·····································
	发展 採存

#### 图4.5 权限界面

本页面可设置管理员用户名和密码,新的用户名和密码设置好后,请妥善保管,用户名和和密码丢失将无法登录 web 配置系统。当忘记用户名和密码时可通过在超级终端下输入 linux 系统命令查看配置文件中的内容获取用户名和密码信息。

【保存】按钮保存设置,设备重启后才生效;

【复原】按钮恢复修改前的设置,即重置功能;

说明一:用户名与密码可以是数字、字母或两者混合组成,用户名与密码宽度均 不可超过10个字符,字母区分大小写。

# 4.6 协议设置

执行WEB页面栏目中的【协议设置】栏目菜单,将进入采集器配置系统的协议设置界面,可对支持通信协议的串口工作方式进行设置。如图4.6所示。

ことの この この この この この この この この この こ	北京合众	:科林自动化	工程技术有	「限公	司 电词	5: 010-519223	73 / 51922383	/ 51922393
	190		1215 6	-	HARDE	18		
	1.0							
					唐讯协议设置			7
	序号	协议名称	波特率		教務位	校验	停止位	
	0	ILT	1200	~	8 🗸	E	1 👻	
	1	NJTT	2400	*	8 🗸	None 🐱	1 🗸	
	2	NYMOD	9600	~	8 🗸	None 🛩	1 🗸	
	3	SDWM	9600	v	8 🗸	None 🗸	1 🗸	
	4	сл	2400	v	8 🗸	None 🖌	1 💌	
	5	ш	9600	~	8 🖌	None 👻	1 🗸	_
	6	MLNX	9600	~	8 🗸	None 😽	1 ¥	_
	7	NTH	9600	¥	8 🗸	None 🖌	1 💌	

图 4.6协议设置

设备支持协议概述如表4.1:

表 4.1 协议类型说明

序号	名称	说明
1	DLT-1997	多功能电能表通信规约DL/T 645—1997
2	DLT-2007	多功能电能表通信规约DL/T 645—2007
3	NJTT	南京同腾自动化系统工程公司表计通信协议
4	MODBUS	MODBUS-RTU标准通信规约
5	CJT	CJ-T188 户用计量仪表数据传输技术协议
6	LLI	连云港连利公司水表通信协议
7	HULX	南京万达仪表公司流量表通信协议
8	MTWM	南京迈拓仪表公司热量表通信协议

串口工作方式设置参数包含:波特率、数据位、停止位、校验位。

【保存】按钮保存设置,设备重启后才生效;

【**复原**】按钮恢复修改前的设置,即重置功能; 说明一:对于采集器系统中目前不支持的非标准仪表通信协议,支持程序定制功能。

### 4.7 常数设置

执行 WEB 页面栏目中的【常数设置】栏目菜单,将进入采集器配置系统的 常数设置界面,可对需要参与运算或使用的常数值进行设置,常数值不支持负数 输入值。如图4.7所示。

		<b>ピズHDバに</b> Eview-Gate系列 北	(合众科材)	自动化工程技术有限公	司 电话: 010-51922373 / 51922383 / 51922393
第25日 日本 第25日 日本 第35日 日本	研究信息代表       序号     価       0     450       1     10       2     100.5	<b>東京 探节设度 美洲经营 彩现管理</b>	IN CALL	常数设置 前带动数	保留家庭 重日
	所容     面     給作       0     -50     新除       1     -10     新除       2     -100.5     新除				
序号         価         論作           0         450         酬用	序号     值     操作       0     450     創 除       1     410     創 除       2     4100.5     創 除				常繁禧惠设置
0 +50 酬除	0         450         時日降           1         410         時日降           2         4100.5         間日降		序号	í í í í í í í í í í í í í í í í í í í	論作
	1 = 10 田原 2 = 100.5 田原		0	.50	創除
1 +10 m Rt	2 100.5 图形		1	.10	
2 100.5			2	100.5	● 除
	增加 复原 保存	L		增加	复度 保存

图4.7 常数设置

- 【增加】按钮增加需要使用的常数量;
- 【删除】按钮删除已增加使用的常数量;
- 【保存】按钮保存设置,设备重启后才生效;
- 【复原】按钮恢复修改前的设置,即重置功能。

### 4.8 仪表设置

执行WEB页面栏目中的【数据采集】栏目菜单,将进入采集器配置系统的 仪表设置界面,可对需要采集的仪表进行设置,如图4.8所示。

H	EZH	DNC	Eview-Gate系列
---	-----	-----	--------------

北京合众科林自动化工程技术有限公司 电话: 010-51922373 / 51922383 / 51922393

<b>公害维急</b> 侵置									
序号	仪表地址	串口号	协议类型	采集参数	区域	起始地址	长度	说明	
0	456	сон 💌	DLT 👻	有功电能 👱		10	2	-一楼照明	
1	456	COM1 👻	SDWM 🐱	累积流量 🖌	18			.总水表	<b>H</b> 19
2	456	C0M1 👻	HTVH 🖌	介质热量 🗸				-总热计量	● 第
3	. 35	COM1 🐱	DLT 🐱	有功电能 👻		6		-3楼空调	- H 19
4	.01	C0114 🐱	NYNOD 💌	整形量 🖌	03 🐱	0	2	_持殊用电	- H 19
5	+ 100	COM5 👻	MYMOD 🖌	大端浮点量	03 🛩	0	2	-1楼空调	単称
6	- 10	COM6 🖌	MYMOD 🖌	小编浮点量	03 -	0	2	_2楼空调	- H 19

【仪表地址】栏填写终端仪表的物理通信地址;

【串口号】栏选择终端仪表挂接的采集器通信端口,可选择COM1—COM6;

【协议类型】栏 选择终端仪表的通信接口协议,具体协议类型的说明请参考表 4.1;

【采集参数】栏选择终端仪表需要采集的数据类型;

【 区域 】当终端仪表协议类型选择为MODBUS 时,区域参数选择设置有效。选择终端仪表MODBUS 协议通讯的功能码;

【起始地址】当终端仪表协议类型选择为MODBUS时,起始地址参数设置栏有效。设置终端仪表MODBUS协议通讯的寄存器起始地址;

【 长度】栏设置终端仪表MODBUS 协议通讯的寄存器长度,可设置为1-4, 当终端仪表协议类型选择为MODBUS 时,长度设置有效;

【说明】栏 可给当前增加的终端仪表填写备注说明信息,如"洗衣房特殊用 电"、 "一层大厅照明"、"食堂总用水"等,方便终端仪表信息的管理、使用和查看。

【增加】按钮增加需要采集的终端仪表;

【删除】按钮删除已增加的终端仪表;

【保存】按钮保存当前设置,设备重启后才生效;

【**复原**】按钮恢复修改前的设置,即重置功能。说明一:当【协议类型】选设为 "MODBUS"时,【区域】【起始地址】【长度】

图4.8 仪表设置

设置才能有效; 【区域】栏"03"表示MODBUS 协议中可读写寄存器区域, "04" 表示 MODBUS 协议中只读寄存器区域。

说明二:当【协议类型】选设为"MODBUS"【采集参数】选设为"浮点量"类型时,【长度】必须设置为2;其他类型长度可以设置为1-4。说明三:当【协议类型】选设为"MODBUS"【区域】栏选设为"01"或"02"时,【采集参数】必须选设为"整形量"类型,【长度】必须设置为1-32之间。

### 4.9 传输数据设置

执行 WEB 页面栏目中的【传输数据】栏目菜单,将进入采集器配置系统的 传输数据设置界面,可对采集的仪表数据进行运算设置和上传配置,如图 4.9 所 示。

					传输数据设置					
序号	状态	鑽作	能耗换码	输入1		输入2		运算	结果	操作
0	上传 🛩	●除 添加数程	.01000	仪表	- 一枝照明 - ●	14 46 12 10	·	无运算 🖌	21	開除
1	上件 🛩	() 添加数据	.01000	仪表	▼ 特殊用电 ▼	11 50 50 50	9 <b>200</b> 9	无运算 🗸	24	1999) 1999)
2	上传 🗸	() ※加数提	.01000	仪表	▼ 总热计量 ▼	This was	× 1000 ×	无话算 🗸	152	删除
3	上传 🗸	<b>●除【添加数据】</b>	.01000	仪表	✔ 特殊用电 ✔	常数	✓ 50	無法 ♥	153	HIR.
			01000	仪表	- 一機照明 -	常数	✓ 50	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	154	制除
			.01000	仪表	🖌 特殊用电 🖌	10.00	N 50 N	无运算 🖌	155	HIN:
4	上传 🛩	(開除) 添加数据	.01000	仪表	✔ 2楼空调 🖌	常数	v 10 v	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	156	副除
5	上传 🛩	() 一次加数据	.01000	传输数据	v 155 v	15 00 00 10	0	无运算 🖌	155	1999年
6	上传 🛩	<b>新来 添加数</b> 据	01000	仪表	↓ 总水表 ↓	1 Notice	~	无运算 🗸	22	制除

图 4.9 传输数据设置

【状态】栏选择设置当前添加的传输仪表数据是否需要上传;

【操作】栏选择添加或删除传输仪表的子功能数据;

【能耗编码】栏参照《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》填写采集仪表支路能耗数据的编码;

【输入1】栏选择参与运算的输入数据1,可选择【仪表设置】里添加的"仪表"或 【常数设置】里添加的"常数"或【传输数据】里添加的"结果"存储编号;

【输入2】栏与【输入1】栏参数意义相同;

【运算】栏选择参与运算的2个输入数据的运算规则,可选:无运算、加、减、

乘;

【结果】栏显示添加采集仪表的数据和子功能数据储存的当前内存索引地址;

【操作】栏可删除已添加的采集仪表的子功能数据;

【增加】按钮增加设置传输仪表数据;

【保存】按钮保存当前设置,设备重启后才生效;

【复原】按钮恢复修改前的设置,即重置功能。

### 4.10 系统重启

● 在超级终端连接下执行LinuxShell命令"reboot",将使采集器系统重启;

•拨动设备电源开关,采集器重新上电启动;

● 在设备内嵌WEB管理系统页面中,点击【重启】按钮并确认后,如图4.10所示, 采集器将会重新启动。

業長	標序设置 通话设置 权限管理 协议设置 家族	拉爾 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		後音信意显示
信息类型	信息状态	
業字名称	新大都广场乙栋	
要字编码	3201064001	
设备编码	10	
以表数量	7	Hicrosoft Internet Explorer X
P地址	192.168.0.230	
服务器一	192. 168. 0, 122 : 9999	3. 确定要重启采集器:
服务器二	192.160.0.122:9998	
服务器三	192. 168. 0. 122: 9997	強定・取消
新祝信息	版权所有#2013北京合众科林自动化工程技术有限公司	

#### 图 4.10系统重启

说明一:系统配置参数更改后需要重新启动设备才能生效。设备重启后,若要继续通过WEB设置设备或系统信息,请在设备重启完成后,在新打开的IE浏览器中登录WEB配置系统。

## 4.11 通过 ftp 上载配置至采集器

本采集器除了支持WEB管理页面配置工作方式外,还可通过ftp将配置文

件直接上载到采集器。假设采集器的当前 IP 地址为 192.168.0.230,执行 ftp://192.168.0.230,将进入上载配置登录界面。成功进入配置文件存放目录后, 将配置文件"configxml"拷贝进该存放目录即可。说明一:系统配置文件名 "configxml"不能随意更改。

# 5 控制台操作与使用

# 5.1 控制台概述

采集器的 RS-232 接口为调试串口,调试串口作为维护接口与用户进行人机 交互,为用户提供友好的操作界面,方便系统和允许参数的设置。使用时将调试 串口用平行 RS232 接口线与 PC 机的 RS232 接口相连,并运行串口调试软件(如 WINDOWS 的超级终端、SecureCRT)配置好串口参数,打开连接。按键盘上的 功能 键F4 即可进入控制台操作界面,如图5.1。本手册以SecureCRT软件为例, 串 口参数如下:

波特率: 115200; 数据位: 8; 停止 位: 1; 校验位:

None;

🗊 Serial-COMI - SecureCRT	_ 🗆 🔀
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>O</u> ptions <u>T</u> ransfer <u>S</u> cript Too <u>l</u> s <u>H</u> elp	
19 19 G 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	
Serial-COM1	×
***************************************	<u>^</u>
<pre>*</pre>	
Ready Serial: COM1 18, 10 28 Rows, 85 Cols VT100	
图 5.1控制台界面	

# 5.2 控制台命令介绍

遵循Linux操作系统标准Shell指令。本手册不作详细介绍,若需使用命令请参照Linux学习资料提供的帮助信息。

# 6 附录一

# 6.1 产品性能指标

参数	指标
采集接口	4或8个独立RS-485接口
采集通信速率	最大速率不小于19200bps
采集通信协议	支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、
不未過自內以	GB/T19582-2008,每个接口独立可配置
支持计量设备数量	不少于256台
采集周期	根据数据中心命令或主动定时采集,定时周期从10
	分钟到1小时可配置
数据处理方式	解析协议,加、减、乘运算,添加附加信息
存储容量	128MB
远传接口	10/100M以太网, RJ45接口
远传周期	根据采集周期实时远传
支持数据服务器数量	3个
配置/维护接口	具有本地配置/维护接口
网络功能	接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS
1.1-1.2710	解析
功率	小于5W

附表1数据采集器性能指标

# 6.2 电磁兼容指标

(1) GB/T 17626.2-1998《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电 抗扰度试验》3级;

(2) GB/T 17626.3-1998《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁 场辐射抗扰度实验》2级;

(3) GB/T 17626.4-1998《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬 变脉冲群抗扰度试验》3级;

(4) GB/T 17626.5-1998《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击) 抗扰度试验》3级;

7 附录二

# 7.1 产品问题说明表

客户名称:		
公司名称:		
联系电话:	传真:	
Email:	购买日期:	
分销商:		
产品名称:	S/N:	

问题描述:(请尽量详细的描述发生的问题,并把您所看见的所有错误信息都详细列出)

# 7.2 SecureCRT6.0 使用说明

运行 SecureCRT6.0, 打开菜单 file > connect ,将弹出创建连接对话框,如图

### 6.1.

🔚 not connected	- SecureCRT	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u>	iew <u>O</u> ptions <u>T</u> ransfer <u>S</u> cript Too <u>l</u> s <u>H</u> elp	
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The Connect	
	J 🕄 🚳 % h 🖻 🗙 🖆 🖪 😵	×
	New Session Sessions	
	✓ Show dialog on startup	E
		v
Ready	3, 1 24 Rows, 68 Cols VT100	CAP NUM

图 6.1

单击 new session 按钮,将弹出 session option 对话框,如图 6.2。



图 6.2

设置步骤如下:

(1) category > connection 选项下:

name 框中可以输入任意名字,比如"console"

- protocol 下拉菜单选择 serial
- (2) category > connection > serial 选项下 如图 6.3 port

串口号,根据实际情况选择

- baud rate 波特率,选择 115200
- data bits 数据位,选择8位
- parity 校验位,选择无校验位
- stop bits 停止位,选择1位

flow control 栏内的三个复选框都不要打勾。不允许支持流控制。

🔚 not connected - SecureCRT			
File Edit View Options	Iransfer Script Tool In Script Tool	s ¥elp Serial Options Pgrt: COM2  Flow Control Baud rate: 38400  DIR/DSR Parity: None  Stop bits: 1	
Ready	Window Log File Printing Advanced X/Y/Zmodem	Serial break length: 100 📄 milliseconds	Cancel

#### 图 6.3

完成上述设备,点击"OK"按钮保存设置,进入程序运行状态。

# 7.3 MODBUS-TCP 协议通信说明

EviewGate 系列采集器设备支持 MODBUS-TCP 协议来获取计量仪表的数据。 采集器设 备作为服务器端监听 502 固定端口,等待主站客户端主动发起连接。 系统可支持 最大并发连接客户端数目为: 3。计量仪表的数据寄存器地址依据 用户在【传输 数据】页面配置确定,如图 6.4 所示。

				传输数据设置			
序号	状态	操作	能耗润码	输入1	输入2	运算 结	見 操作
0	上传 🖌	●除 添加数据	.01000	仪表 🖌 一楼照明 🖌		无话算 🖌 21	制脉
1	上传 🗸	●除 添加数据	.01000	仪表 ✔ 特殊用电 ✔		无运算 🖌 24	●除
2	上侍 🛩	●除 添加数据	.01000	( 公表 🖌 总热计量 ✔	finalities of the second	无运算 ✔ 152	御除
3	上传 🖌	●除 本加数据	01000	仪表 ✔ 特殊用电 ✔	常数 🐱 50 🐱	养法 🖌 153	翻除
			.01000	仪表 🗸 一楼照明 🗸	常数 🖌 50 🖌	Riz 🗸 154	● 新水
			.01000	仪表 🚽 特殊用电 🚽	THE WILL W	无运算 🖌 155	-
4	上传 🐱	· 一次加数报	.01000	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	常数 🖌 10 🖌	弊法 🖌 156	翻除
5	上传。	●除 添加数据	01000	(後編数据 ♥ 155 ♥	19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19	无话算 ✔ 155	删除
6	上传 🛩	●除 添加数据	01000	位表 《 总水表 》	Contra a Martin	平田町	(MISE)

图 6.4 传输数据设置

计量仪表的 RS485 通信状态存放在读写寄存器存储区,读取时必须使用功能码【0x03】。计量仪表的通信状态以 0-255 整值形式存放在寄存器,每个数据占用一个 MODBUS 寄存器地址,如表 6.1 示例所示。通信状态: 0 值表示通信正常; 非0 值表示通信异常。

表 6.1

位宽	8bit	8bit			
状态数据内存地址	0x00	Data0			
MODBUS 寄存器地址	400001				

计量仪表的数据存放在只读寄存器存储区,读取时必须使用功能码【0x04】。 计量仪表的数据以浮点数形式存放在寄存器,每个数据占用两个 MODBUS 寄存 器地址,如表 6.2 示例所示。

表 6.2

位宽	8bit	8bit	8bit	8bit	
浮点数据内存地址	Data3	Data2	Data1	Data0	
MODBUS 寄存器地址	300001		300002		